

Pertes de charge dans les tuyauteries

Toutes les performances de pompes sont mesurées en eau claire, directement à la sortie de refoulement. Quand vous raccordez un tuyau, vous devez tenir compte des pertes de charge engendrées par le débit, la dimension et la longueur des tuyauteries. Voir le schéma ci-dessous.

